## 如何在 Free DOS 機台 安裝 Windows 作業系統

## 1. 配備需求

- (1) 微星 Free DOS 筆電機台。
- (2) Windows 作業系統安裝片。

## 2. 在 FreeDOS 機台安裝作業系統/驅動程式

- 步驟 1:安裝作業系統
- 1. 按電源鍵開機後,按選 [F11] 進入開機選單。選擇 CD/DVD ROM 來啟 動系統. (例如:選擇 TSSTcorp CDDVDW SN-208D8)

```
Please select boot device:
P2: TSSTcorp CDDVDW SN-208DB
P1: FUJITSU MJA2320BH G2
Qualcomm Atheros Boot
```

↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

Note 1: 部分機種需要進入 BIOS 修改開機磁碟順序。

Note 2: 在執行安裝程式前請確保 AC 電源已經接上。

繼續執行 Windows 安裝程式,請先刪除 System 分區後再重新建立分區,並選擇新的分區安裝您的作業系統。然後,點選[下一步]繼續。
 例如: System driver - Disk 0 Partition 1

注意:請勿格式化/刪除/修改[Driver CD]分區。此類操作可能造成微星 驅動程式包毀損。微星建議使用者保留並維持[Driver CD]分區。如果 您在 BIOS 之中選擇 UEFI 模式,所有的預設之分區都須先刪除,包 含 DriverCD 分區,重新建立分區之後才能繼續安裝 OS,驅動則使用 驅動盤進行安裝。

Name			Total Size	Free Space	Туре
Disk 0 Partition	11		288.3 GB	271.9 GB	System
Disk 0 Partition	n 2: DriverCD		9.8 GB	6.2 GB	Primary
• <u>R</u> efresh		C3		Drive options	: ( <u>a</u> dvanced)
Load Driver					

## 步驟 2:安裝驅動程式

- 1. 進入 driver CD 分區。 例如:DriverCD (D:) 6.18GB free of 9.76GB
- 2. 執行 [CDSetup] 開始安裝系統驅動。
- 3. 選擇 [ONE TOUCH INSTALL]選項,系統將開始自動安裝所有驅動程式 與軟體。



- 4. 點選 [確認] 繼續執行安裝流程。
- 5. 請確定開啟藍芽與無線網路設備,並點選 [確認] 繼續執行。

	Installation Manager	×
1	Please turn on Bluetooth and Wireless device to make sure driver can be installed correctly.	
	ОК	

- 6. 在自動流程進行當中,系統將會顯示安裝進度。
- 7. 點選[確認]。系統將需要重新啟動來完成安裝。
- 8. 重新開機後,您可以查看安裝狀態,並開始使用您的全新系統。

Installation List	Status				
NTEL CHIPSET DRIVER	Finished				
NTEL ME DRIVER	Finished				
NTEL IRST DRIVER	Finished				
NTEL VGA DRIVER	Finished				
NVIDIA VGA DRIVER	Finished				
REALTEK AUDIO DRIVER	Finished				
BIGFOOT LAN + WLAN DRIVER	Finished				
REALTEK CARD READER DRIVER	Finished				
BIGFOOT BLUETOOTH DRIVER	Finished				
SYNAPTICS TOUCHPAD DRIVER	Finished				
RADIO SWITCH DRIVER	Finished				
SSE	Finished				
(SPLIT GAMECASTER	Finished				
DRAGON GAMING CENTER	Finished				
SYSTEM CONTROL MANAGER	Finished				
GOOGLE TOOLBAR FOR IE	Finished				
GOOGLE CHROME	Finished				

Note 3: 我們也可以透過[INSTALL DRIVER]選項來,逐一安裝所需要的個別驅動程式或軟體。

Note 4: 有獨立 GPU 按鍵切換的機種,一鍵安裝程式會先安裝 NVidia 顯示 驅動,之後需要手動切換顯卡、重啟系統後再進行 Intel 核顯驅動安裝。 (例如:GT80/GT72 等)

